



快速安装指南

无线网卡


物品清单：● 无线网卡 ● 快速安装指南 ● 保修卡/合格证 ● 驱动光盘

1. 硬件安装 ▶ USB网卡、PCI/PCI-E网卡安装方法



2. 软件安装 ▶ 软件安装过程在Windows 7/Vista下大致相同，在此以Windows Xp系统为例子


1




2



3



4



5



6



7




8




3. 将无线网卡接入无线网络


1




2




3




4



5




6




4. 将无线网卡设置成AP 切换至AP模式必须先关闭计算机的防火墙及其它防护程序


1




2



3




4




5. WPS (Wi-Fi安全防护) 设定 WPS加密过程必须在2分钟以内完成


1




2




3




4



5



6



7

